

Utilizare casa de marcat ELTRADE A600D / A600

Pornirea casei de marcat se face prin apasarea tastei **ON**.

Oprirea casei de marcat se face prin tinerea apasata a tastei **ON** pana casa se va opri.

Operare – emitere bonuri

- se apasa scurt tastă **ON** -> pe ecran apare “-----”
- se tasteaza parola 00000000 (sau Total) -> pe ecran apare “0.00”
- operarea se va face respectind urmatoarea secventa pentru fiecare articol vindut:

<cantitate> X <pret> AMT <cod produs> PLU (pentru <cod produs> vezi lista)

- pe parcursul editarii bonului se poate afla valoarea pina in acel moment apasind tastă **STL**
- in cazul unei introduceri gresite la cantitate, pret sau cod, sau a oricarei nerespectari a secventei de operare de mai sus, dar nu s-a apasat tastă **PLU** se va apasa tastă **CL** si se va relua secventa de operare de la inceput (cu introducerea cantitatii).
- pentru stergerea ultimei pozitii introduce in memoria casei si scrisa pe bon se va apasa tastă **VD**.
=> putem apasa tastă **VD** succesiv pina ce toate pozitiile din bon vor fi sterse.

- pentru stergerea unei anumite pozitii de pe bon (nu ultima) se apasa tastă **RFN**. Pe ecran va aparea mesajul “ – **0.00**” apoi se va introduce conform secventei de operare pozitia ce se doreste a fi stearsa.
Pozitia se va introduce conform secventei de operare de mai sus (ca si o vanzare).

Inchiderea bonului se face cu tastă **TOTAL**. Este indicat ca inainte de **TOTAL** sa se apeleze tastă **STL** pentru o ultima verificare a corectitudinii bonului. Daca se plateste si cu bonuri de masa sau cu card inainte de **TOTAL** se introduce valoarea platita cu bonuri (card) si se apasa **CHECK** (respectiv **CARD**). Pentru introducerea de sume se utilizeaza secventa: <suma> **RA TOTAL**
Pentru scoaterea de sume se utilizeaza secventa: <suma> **PO TOTAL**

Raport de verificare

Raportul zilnic de verificare X – se scoate pentru verificare in timpul zilei. Nu este Fiscal!

- se apasa scurt tastă **ON** -> pe ecran apare “-----”
- se tasteaza parola 11111111. Pe ecran apare mesajul “H 01.006 ____”
- se apasa **TOTAL**

Raport Zilnic Fiscal

Raportul zilnic fiscal Z – se scoate obligatoriu seara la inchidere. Este Fiscal!

- se apasa scurt tastă **ON** -> pe ecran apare “-----”
- se tasteaza parola 22222222. Pe ecran apare mesajul “F 01.006 ____”
- se apasa **TOTAL**
 - casa va lista raportul zilnic fiscal.

Rolele martor (cele inguste) se pastreaza timp de 3 ani iar raportul se preda la contabilitate.

Acest raport trebuie scos zilnic! Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul raport, casa nu permite editarea de bonuri pina cind nu se scoate un raport zilnic. In acest caz pe afisaj apare pentru scurt timp mesajul “ **oF6** ” si apoi ora curenta

Raportul memoriei fiscale (Lunar)

Este un raport fiscal ce este utilizat pentru a evidenta vanzarile efectuate prin casa de marcat intr-o anumita perioada. Raportul se poate edita in doua variante: scurt si lung

- se apasa scurt tastă **ON** -> pe ecran apare “-----”
- se tasteaza parola 22222222. Pe ecran apare mesajul “F 01.006 ____”
- se tasteaza **2** si **5/10** – pe ecran apare mesajul “F02.0010001”
- se tasteaza:
 - **1 1 STL pentru raport scurt** sau
 - **1 STL** pentru raport lung
- se tasteaza data initiala in forma **zi luna an** si se apasa **X** (de ex. 010310 **X** – pt.1 Martie 2010)
- se tasteaza data finala in forma **zi luna an** si se apasa **VD** (de ex.310310 **VD** - pt.31 Martie 2010)

Casa de marcat va afisa mesajul “**ASTEPTATI**” si apoi va lista raportul memoriei fiscale.

Varianta scurta a raportului trebuie scoasa lunar !